

# スマホ 20 連集合充電器

## 取扱説明書・保証書

AA-PB-001


2026年1月 第1版発行  
販売元:株式会社エスニア

このたびは、「スマホ20連集合充電器」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。


### セット内容

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

#### ■スマホ20連集合充電器本体



#### ■電源ケーブル



#### ■取扱説明書・保証書(本書)



#### ■専用アダプタ



#### ■車内充電用アダプタ(別売り)



※ USB Type-Cへの接続が可能な専用アダプタとなります。


### 設置方法



本製品は水平な場所に設置してください。水平でない場所では本製品が倒れる危険性があります。  
また、本製品は上下2段に重ねてもご利用いただけますが、重ねて設置する場合は本体同士のズレ、電源ケーブルの配線などにご注意ください。設置スペースにもよりますが、1段でのご利用を推奨いたします。


#### ■本体側

- 電源ケーブルを本体に接続し、コンセントに差し込む  
※ コンセントに差し込む前に、本体側面の電源ボタンが「OFF(O)」になっていることを確認してください。
- 本体側面の電源ボタンを「ON(|)」にする




#### ■スマートフォン側

- 専用アダプタをスマートフォンのUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む  
・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。  
※ まっすぐに差し込めていない、または差し込みが不十分だと接触不良などによって火災や感電の原因となります。



- 取り付けた専用アダプタ(マグネットコネクタ部)を本製品のコネクタ部に近づけると磁力により接続され充電が開始されます



ランプの色で充電状況が確認できます。

- 充電中は「赤ランプ」が点灯します。  
※ 充電中でも「緑ランプ」になる場合があります。その場合はスマートフォンを入れ直してください。
- 満充電は「緑ランプ」が点灯します。  
※ 満充電になった後、「赤ランプ」から「緑ランプ」になるまで5分以上かかる場合があります。また、端末の使用状態により「緑ランプ」に切り替わらない場合があります。その場合はスマートフォンを入れ直してください。

※ 充電中/充電完了中にランプが消えた場合はスマートフォンを入れ直してください。

### 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。  
※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。  
※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### ■禁止・強制的絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

<b>警告</b>			
	高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		本製品から異常な発熱や異臭がある場合は、すぐに使用を中止して接続している機器から抜いてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥を掛けたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		マグネット端子(専用アダプタのマグネットコネクタ部)の誤飲につながるおそれがある為、幼児の手の届くところでご使用、保管はしないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
	電源プラグは、コンセントに奥までしっかりと差し込みご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良などによって火災や感電の原因となります。		タコ足配線での使用はおやめください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。		本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また濡れた手で電源プラグに触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠️ 注意	
<p>🚫 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 充電端子(本製品および専用アダプタのマグネットコネクタ部)に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
<p>🚫 使用中や充電中に、布などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどなどの原因となります。</p>	<p>🚫 電源ケーブルが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
<p>🚫 雷が鳴り出したら、本体、電源ケーブルには触れないでください。 感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
<p>🚫 電源ケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 コンセントに電源プラグを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
<p>🚫 専用アダプタのマグネットコネクタ部をデバイスへ装着した際、本来のデバイスのサイズより端子部が飛び出します。飛び出した部分に負荷をかけたり、硬い所へぶつけたりしないよう、ご注意ください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>	<p>🚫 本製品および専用アダプタのマグネットコネクタ部は磁気を帯びております。異物が付着した状態での使用は異常な発熱や想定しない挙動を引き起こすため、端子に金属異物が付着しない環境にてご使用ください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
<p>🚫 マグネット吸着部(本製品および専用アダプタのマグネットコネクタ部)が汚れていますと発熱や想定しない挙動を引き起こすため、きれいな状態でご使用ください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 本製品および専用アダプタのマグネットコネクタ部はマグネットを使用しているため、磁気カードやペースメーカーなど磁力に影響が出る場面でのご使用はお控えください。 磁力により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。</p>
<p>⚠️ 指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 濡れた手で電源ケーブル、電源プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
<p>⚠️ 使用中、充電中、保管中に、臭異、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>	<p>⚠️ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
<p>⚠️ 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	<p>⚠️ 電源プラグをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
<p>⚠️ 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、電源プラグを持って抜いてください。 電源ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 使用しない場合は、電源ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>
<p>🚫 お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>	<p>🚫 水などの液体(飲料水、汗など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。</p>

## 材質一覧

	使用箇所	材質/表面処理
■ スマホ20連集合充電器本体	本体外装/電源スイッチ部	ポリカーボネート
■ 専用アダプタ	USB Type-C接続端子部	ステンレス(ニッケルメッキ)
	マグネットコネクタ部	磁石(ニッケルメッキ)
■ 車内充電用アダプタ(別売り)	アダプタ外装部	PVC防火素材

## 仕様

入力電圧	100V-240V
出力電圧	5.3V
サイズ(W×H×D)	458mm×246mm×180mm
重さ	約5.7kg
充電時間	約4~6時間(1台あたり0%から満充電まで)
充電出力	70W-120W(20台充電時)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせまでご連絡ください。

### ■ ホームページからのお問い合わせ

<https://www.esnear.co.jp/contact/>

QRお問い合わせフォーム▶



## 保証書

製品名:	スマホ20連集合充電器		
製品番号:	AA-PB-001		
ご購入日	年	月	日
お客様情報	お名前	様	
	ご住所 〒		
	お電話番号	—	—
販売店			

### ■ 保証サービスについて

本製品が、正常な使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、お電話、ホームページおよびEメールにお問い合わせください。本書に従って無償で良品と交換をさせていただきます。保証期間はご購入の日より1年間です。保証サービスの詳細につきましては、製品とともに同封の保証サービス規定をご覧ください。一例として次のような場合には、保証期間内であっても有償での修理となります。

1. 本書に製品情報、ご購入日、販売店名、お客様情報の記入がない場合、または、本書の字句を書き換えた場合。
2. 不当な修理や改造による故障、破損の場合。
3. 地震・津波・噴火に起因する故障および損害の場合。
4. 接続しているほかの機器、その他外部要因による故障、破損の場合。
5. 付属品などの消耗による交換の場合。

本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.